

PANNELLI DIGITALI IN FIBRA DI VETRO

ISTRUZIONI DI POSA



I pannelli in fibra di vetro completi della relativa applicazione protettiva batteriostatica Kappa® sono particolarmente adatti per l'impiego in ambienti umidi: bagni, docce e spa.

Sono anche molto consigliati per l'applicazione in zone di grandi passaggio come: mezzi di trasporto pubblico, palestre e luoghi di svago, aree giochi per bambini e per il tempo libero, comunità e ospedali.

La resina Kappa® che viene applicata come primer finale garantisce un annientamento della proliferazione batterica dei germi e una distribuzione in modo omogeneo su tutta la superficie dell'agente battericida. La protezione batteriostatica agisce in modo continuativo, mantenendo lo stato di igiene tra una pulizia e l'altra.

La resina Kappa® può essere infatti pulita e sanificata con prodotti tradizionali e facilmente reperibili sul mercato ed è in grado di sopportare il processo di sanificazione.

Attenzione: è buona norma provvedere al risciacquo con panni appropriati della superficie trattata in quanto una elevata permanenza sulla superficie dei prodotti utilizzati potrebbe generare macchie o aloni difficilmente asportabili.

GUIDA ALLA POSA

I componenti necessari alla posa sono:

Primer di base: Superprink® - primer epossidico bicomponente solvent free

Colla: tipologia consigliata Mapei ADESILEX MT 32

Prodotto: tessuto tecnico con stampa grafica

Primer finale: Kappa® - primer adatto per l'applicazione in ambienti interni, per l'applicazione in esterno forniamo indicazioni e resine idonee su richiesta.

Finitura: Joint® - prodotto per sigillo finale di filo pavimento, piatti doccia, ecc.


La temperatura per la posa deve essere compresa tra +7 °C e + 35 °C.

Per un risultato ottimale rispettare totalmente la sequenza di applicazione, le quantità raccomandate e i tempi di essiccazione.

N.B.: consigliamo di affidarsi ad un professionista per la posa di questo prodotto.



1



Preparate le superfici, che devono essere lisce, asciutte e leggermente assorbenti.

2



È necessario consolidare la superficie mediante una carteggiatura e successiva applicazione di un primer epossidico bicomponente solvent free Superprink® con l'ausilio di cazzuola americana o di rullo.

Per evitare infiltrazioni di acqua o umidità fra il supporto e il pannello è indispensabile sigillare il terminale del pannello, pilette e raccordi vari con prodotto apposito a base poliuretanica trasparente.

3



Utilizzare una colla idonea (tipologia consigliata: Mapei ADESILEX MT 32) applicandola sopra al primer Superprink®.


N.B.: nei nostri kit per l'applicazione del prodotto **non è compresa la colla.**

4



Posate il telo asciutto al muro, facendo pressione in modo opportuno.
Fare attenzione che non si formino bolle di aria e che il pannello sia perfettamente aderente al muro.

5



Tagliate le estremità.

6




Posate il telo successivo a rapporto con l'immagine del telo precedente seguendo le stesse modalità indicate nel punto 4.

7




Rimuovere la colla con molta attenzione con una spugna inumidita di sola acqua, cercando di non spalmarla sul pannello.

8



Applicare sopra al pannello il primer finale Kappa® con rullo a pelo corto.

9



Se applicato in due mani, si ottiene un film che dopo la fase di coalescenza e di reticolazione presenta elevate proprietà di ancoraggio, ottima resistenza all'abrasione e ai solventi, eccellente idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici, assenza di gocciolamento fino a indurimento avvenuto, assenza di ingiallimento e alta bagnabilità.



Sigillare le finiture del piatto doccia, vasca da bagno, filo pavimento, ... con Joint®.

N.B: forniamo su richiesta kit completi per la preparazione della base di applicazione e per la protezione finale del pannello. Ogni kit contiene Superprink® bicomponente e Kappa® opaca batteriostatica bicomponente adatti a ricoprire una superficie di circa 6 m² e uno stick di Joint®. **La colla non è compresa.**

IMPORTANTE: eventuali difetti devono essere riscontrati dopo l'applicazione dei primi due teli e non oltre. Non si accettano reclami per quantitativi superiori. Nessun altro costo viene accettato.

LEGENDA



Smacchiabile e spazzolabile (*)



Resistenza alla luce molto buona



Adesivo da applicare sulla superficie di sostegno da decorare



Staccabile a secco

(*) simbologia valida solo con l'applicazione del primer finale Kappa®.